

# Rettungswagen



## KURZBESCHREIBUNG

Aufgesetzt auf einem Mercedes-Benz Sprinter mit 190 PS ist dieser Rettungswagen mit einem schmalen Kofferaufbau ein zuverlässiger Begleiter bei Ihren täglichen Rettungseinsätzen. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 4600 kg verfügt er über genügend Gewichtsreserven damit dem Transport von Medizintechnik und Notfallausrüstung fast keine Grenzen gesetzt sind. Zahlreiche LED-Leuchten im Patiententeil, an Arbeitsflächen, zur Innenbeleuchtung, aber auch im Außenbereich als Arbeitsscheinwerfer sorgen für optimale Sicht. Die Warnanlage wurde an die speziellen Wünsche des Kunden angepasst und bietet zusammen mit den Front- und Seitenblitzern sichere Arbeitsbedingungen bei höchster Energieeffizienz. Durch modernste Fertigungsverfahren bietet der WAS Rettungswagen mit Kofferaufbau ein maximales Platzangebot im Patientenraum.



Das geräumige Außenstaufach bietet ausreichend Platz für die Bergeausrüstung und Sauerstoffversorgung.

## AUSSENAUSSTATTUNG

- LED-Arbeitsscheinwerfer
- LED-Warnanlage vorne und hinten (Arisco Design)
- LED-Frontblitzer
- LED Seitenblitzer
- Akustische Warnanlage (Code 3)
- LED-Einstiegsbeleuchtung an der Fahrer- und Beifahrertür
- Rückfahrkamera
- Außenwand des Koffers aus polyesterbeschichtetem Aluminium
- Dachspoiler über dem Fahrerhaus mit Verstärkungen zur Aufnahme des Warnbalkens
- Schleusendämmung an der Trennwand



Durch optimale Raumausnutzung bietet der Patientenraum genug Platz für optimale Behandlungsbedingungen.

### AUSSENAUSSTATTUNG

Seitliche Schiebetür rechts 1200 mm breit mit Schiebefenster  
Zugangsklappe hinten rechts, extra groß  
Zugangsklappe hinten links  
besonders niedrige innenliegende Hecktrittstufe  
Erweiterung der Zentralverriegelung auf alle Türen und Klappen

### INNENAUSSTATTUNG

Schalt- und Energiemanagementsystem (CAN-BUS, Ideatec GO112) mit Touchscreens im Fahrer- und Patientenraum  
Apothekerauszugschrank mit Schwerlastauszügen  
Medikamentenschrank am Apothekerauszugschrank  
Wechselplatte für Ampullarium  
Schubladenschrank an der Trennwand mit 4 Schubladen  
Kofferschrank für 2 Notfallkoffer oder Rucksäcke mit 1 zusätzlicher Schublade  
Arbeitsflächen wannenförmig mit Edelstahl ausgekleidet  
Hängeschrank über dem Trennwandfenster mit integrierter Arbeitsflächenbeleuchtung in LED-Technik  
Sauerstoffflaschenschrank mit Aussparung zur Bedienung vom Patientenraum, Wechsel der Sauerstoffflaschen durch die Zugangsklappe von außen  
Stauraum oberhalb des Sauerstoffflaschenschrankes vom Patientenraum zugänglich, mit Klappen verschlossen  
Alle Zugangsklappen und Türen sind mit einem Edelstahlschutzblech versehen  
Schrank mit zwei Türen an Seitenwand links mit wannenförmiger Arbeitsfläche und mit VA-Blech verkleidet  
Deckencenter in langer Ausführung, mit 2 integrierten Haltestangen  
2 LED-Arztspots, geschaltet über Bedieneinheit  
2 Begleitersitze mit Dreipunktgurt  
Hydraulischer Schwerlast-Ambulanztisch  
HYDROPULS Comfort  
LED-Innenbeleuchtung mit Notlicht und blauem Traumalicht  
Luftstandheizung (Webasto Airtop) gesteuert über Touchscreen  
DEFA Lüfter 1400 W Heizleistung, geregelt über Thermostat  
Separat regelbare Klimaanlage im Patientenraum

### INNENAUSSTATTUNG

Kompressor Medikamentenkühlschrank (Waeco MC045), integriert in der Arbeitsplatte an der Trennwand  
Sauerstoffsteckdosen  
12-V-Steckdosen  
230-V-Steckdosen



Die großzügig bemessene Schiebetür ermöglicht den störungsfreien Zugang zum Patientenraum auch bei beengten Platzverhältnissen im Parkbereich.



Das rechte Außenstaufach eignet sich sehr gut für Tragestuhl, Wirbelbrett und Schaufeltrage.

**WAS | 500**  
**RETTUNGSWAGEN 4,6T, AUSFÜHRUNG BELGIEN**

**FAHRERRAUM**

- Mittelkonsole zwischen Fahrer- und Beifahrersitz
- Navigationssystem mit 7 Zoll Display (Garmin)
- Funkvorrüstung
- Ladetechnik, 230- und 12-V-Elektrik gut zugänglich in den Sitzkisten verbaut
- Suchscheinwerfer montiert an der Mittelkonsole (Optilux)
- Spannungsmesser für zwei Batteriekreise
- Tür-Auf-Anzeige für alle Türen und Zugangsklappen
- 2 Universal Helmhalterungen an der Decke über Fahrer und Beifahrer

**BESONDERHEITEN**

- Schalt- und Energiemanagementsystem (CAN-BUS, Ideatec GO112)
- Hydraulischer Schwerlast-Ambulanztisch HYDROPULS Comfort
- Navigationssystem mit 7 Zoll Display (Garmin)
- Luftfederung

**BASISFAHRZEUG**

Modell	Mercedes-Benz Sprinter
Fahrzeugtyp	519 CDI 4 x 2
Motorleistung	140kW/ 190 PS
Getriebe	Automatikgetriebe
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luftfederung mit Vorrüstung für Heckschalter</li> <li>• Notbefüllung und Nachlaufzeit 60 min</li> <li>• Verstärkte Stabilisator Vorder- und Hinterachse</li> <li>• Verstärkte Federn und Stoßdämpfer</li> <li>• Komfortsitz für Fahrer und Beifahrer</li> <li>• Höhenverstellbarer Beifahrersitz</li> <li>• Motorweiterlaufschaltung</li> <li>• Klimaanlage Tempmatik</li> <li>• Nebelscheinwerfer</li> <li>• Airbag für Fahrer, Thorax Airbags für Fahrer und Beifahrer</li> <li>• Zusatzbatterie 100Ah mit Trennrelais</li> <li>• Außentemperaturanzeige</li> <li>• Anfahrassistent</li> </ul>
Radstand	3665 mm

**BASISFAHRZEUG**

Zulässiges	4600 kg
Gesamtgewicht	



Nicht benötigte Sitze können einfach weggeklappt werden, um den Patientenraum noch zu vergrößern.



LED-Beleuchtung an allen wichtigen Punkten erhöht die Sicherheit und ist besonders energieeffizient.

