

Kontroll-/Behördenfahrzeug



KURZBESCHREIBUNG

Die Mobile Wache bietet dank durchdachter Platzausnutzung geräumige Arbeitsverhältnisse und viel Stauraum für Büromaterial. Zur Abtrennung der einzelnen Arbeitsbereiche sind Schiebetüren eingebaut. Monitore in allen Räumen ermöglichen die bildliche Darstellung der Einsatzdokumentation. Sicherheitsfenster und Durchstichschutz erhöhen die Sicherheit der Besatzung.

AUSSENAUSSTATTUNG

LED-Sondersignalbalken DBS 4000
LED-Kennleuchte Typ Comet B am Heck
Akustische Warnanlage Typ 620
LED-Frontblitzer
Bedienteil für die gesamte Sondersignalanlage Typ HBE 300
Polizeispezifische Beklebung mit zusätzlichen Gaps und reflektierenden Schriftzügen
230-V-Außeneinspeisung
Kofferaufbau mit Schiebetüren
Leicht zu verlastende bzw. zu montierende Außentreppen
Zusatzklappe für den Zugang zur luK-, Strom- und Ladetechnik
Dachklimaanlagen
Kofferraumgröße
Innenstehhöhe 2100 mm
Außenlänge 6200 mm
Außenbreite 2400 mm



Mit ein paar Handgriffen können Dach und Zugangstreppe aufgebaut und auch der Vorplatz genutzt werden.



Mit der schnell montierten und platzsparend verstaubaren Außentreppe wird ein unkomplizierter Zugang zum hinteren Teil des Fahrzeugs geschaffen.

WAS | SONDERFAHRZEUG KONTROLL-/BEHÖRDENFAHRZEUG MOBILE WACHE

INNENAUSSTATTUNG

- Durchstichschutz
- Sicherheitsfenster
- Schrankkombinationen zur Aufnahme von Büromaterial
- Schrankkombination mit Küchenzeile und Kühlschrank
- Sitzecke im Aufenthaltsraum mit verschiebbarem Tisch
- luK-Ausstattung mit 2-m-, 4-m- und Digitalfunk
- Monitore für die bildliche Darstellung der Einsatzdokumentation in allen Räumen
- Sinus Wandler für 12V/230V
- WLAN-Router
- Schiebetüren zur Abtrennung der einzelnen Arbeitsbereiche



Der geräumige Aufbau bietet sogar genug Platz für einen Aufenthaltsraum mit Küchenzeile und Kühlschrank.

FAHRERHAUS

- Im Armaturenbrett Aufnahme des Bedienteils der Sondersignalanlage und des Funkgerätes

BASISFAHRZEUG

Fahrzeugtyp	MB Atego 822
Motorleistung	160 kW/218 PS
Getriebe	Schaltautomatik
Radstand	4220 mm
Zulässiges	8600 kg
Gesamtgewicht	



Bei Bedarf können die einzelnen Bereiche durch Schließen der Schiebetür einfach voneinander abgetrennt werden.



Das Fahrzeug ist mit Funkgeräten, WLAN-Router und Monitoren ausgestattet.