

Hundetransportwagen



KURZBESCHREIBUNG

Mit dem Hundetransportwagen auf Basis des Mercedes Benz Vito lassen sich die Ansprüche der Einsatzkräfte mit den tierschutzrechtlichen Forderungen optimal verbinden. Die Fahrzeuge verfügen über leistungsfähige Sondersignalanlagen mit integrierten Arbeitsscheinwerfern, Powerblitz, Yelp-Signalton mit zuschaltbarem roten "Flash" sowie Frontblitzern. Um die Sicherheit zu erhöhen, bietet die Heckklappe Platz für einen Anhalte-Informationssignalgeber. Eine Ausstattung mit einsatzspezifischen, verdeckt verbauten Sondersignalanlagen ist ebenfalls möglich.



In der Mittelkonsole des Fahrertraums können verschiedene Bedieneinheiten untergebracht werden.

MEDIZINISCHE AUSSTATTUNG

Spezifische Mittelkonsole zwischen Fahrer- und Beifahrersitz zur Aufnahme von Funkbedienteilen, Bedienteilen der Sondersignalanlage, sowie von weiteren polizeispezifischen Materialien wie z. B. einer MP 5

Im Bereich des Fahrer- und Beifahrersitzes befindet sich optional eine LED-Leseleuchte

LED-Leuchte an der Heckklappe

LED-Leuchtbänder an der D-Säule

12- / 230-V-Spannungsversorgung

Luft-Standheizung

Doppelladegerät

Starter- und Zusatzbatterie

230-V-Außen-Netzeinspeisung

Sondersignalanlagen der Firma Hänsch Typ DBS 2000

Anhalte-Informationssignalgeber

Abgesetzte Druckkammerlautsprecher

Bedienteil BE 600

Digitale und analoge Funkvorbereitung



Die Sitze lassen sich auf den Bodenschielen je nach Platzbedarf mühelos verschieben.

WAS | SONDERFAHRZEUG HUNDETRANSPORTWAGEN

AUSSTATTUNG HUNDETRANSPORTBOX

Hundetransportboxen für den Transport von bis zu 3

Hunden mit Hunde-Aufstiegshilfe

Zusatzablagemöglichkeit für Einsatzmaterialien

Ablage-Möglichkeit für eine mobile Hunde-Aufstiegshilfe

LED-Beleuchtung der Innenräume der Hundetransportboxen

12-V-Be- und Entlüftungsanlage

Elektrisches Trinkwasserversorgungssystem (optional lieferbar)

Je Hundebox eine Notausstiegsklappe

Leicht entnehmbare Aufnahmemöglichkeit für

Einsatzmaterialien hinter der Sitzkonfiguration



Der Wasserbehälter für die Versorgung der Hunde ist gut zugänglich im Zugriffsbereich der Schiebetür untergebracht.

BASISFAHRZEUG

Modell	MB Vito
Fahrzeugtyp	Typ 116 CDI KB/E 4 x 4
Motorleistung	120kW (163 PS)
Radstand	3430mm
Zulässiges	3050kg
Gesamtgewicht	



Die oberen Transportboxen können von den Hunden über eine Lauframpe erreicht werden.



Die Hundetransportbox ist so gestaltet, dass zusätzlich auch Ausrüstungsgegenstände transportiert werden können.

