

Rollende Praxis



KURZBESCHREIBUNG

Der demografische Wandel gehört zu den dringenden Handlungsfeldern unserer Zeit und stellt die medizinische Versorgung vor neue Herausforderungen. Deshalb haben wir die medizinische Versorgung mobil gemacht. Die Rollende Praxis ist geeignet für Mediziner unterschiedlicher Fachrichtungen, aber insbesondere auch für außerärztliche Behandlungen wie Physiotherapie, Zahnprophylaxe oder sogar durch die Gemeindeschwester, denn mit 3,5T zulässigem Gesamtgewicht ist sie mit einem normalen PKW-Führerschein zu bewegen. Das variable Nutzungskonzept durch einen hochmodularen Kofferausbau mit TÜV-Crash getesteten Auf- und Ausbauten nach EN 1789 ist bisher einzigartig. Die Praxis verfügt über ein modernes energiesparendes Beleuchtungskonzept auf LED-Basis mit Arztspots und Traumalicht für optimale Untersuchungsbedingungen. Der Kofferaufbau mit sehr guten Isolations- und Wärmedämmwerten ermöglicht eine hohe Energieeffizienz. Darüber hinaus sind modernste Module für den sicheren Patientendatenaustausch für den Einsatz vorgesehen.

INNENAUSSTATTUNG

Variables Nutzungskonzept für verschiedenste Fachrichtungen durch hochmodularen Kofferausbau
Patientenliege mit variablen Fixierpunkten im Boden für optimale Patientenbehandlung
Einfach wechselbare Schubladenmodule für schnelle Umrüstbarkeit
Kompressorkühlschrank zur entsprechenden Aufnahme von Medikamenten
Einsatz modernster Module zum sicheren Patientendatenaustausch
Umkleidebereich



Über einen bequemen, trittsicheren und schnell funktionsfähigen Heck-Auftritt gelangt man in den Behandlungsraum.



Das Waschbecken kann einfach mit einer Klappe verschlossen werden: So wird bei Bedarf noch mehr Arbeitsfläche gewonnen.

FAHRERRAUM

Fahrer- und Beifahrereinzelsitz 4fach manuell einstellbar, inkl. Sitzheizung

Fahrer- und Beifahrerairbag, Kopf-Schulter-Airbags, Seitenairbags

Fahrspur-Assistent und Müdigkeitswarner

Radio-CD-Player mit Ford SYNC inkl. Notruf-Assistent

BESONDERHEITEN

TÜV-crashgetestete Auf- und Ausbauten nach EN 1789 (Rettungswagen-Norm)

Hohe Energieeffizienz durch den Einsatz von Kofferaufbauten mit sehr guten Isolations- und Wärmedämmwerten

3,5T zulässiges Gesamtgewicht:

Fahren mit PKW-Führerschein gestattet

Modernes energiesparendes LED-Beleuchtungskonzept

BASISFAHRZEUG

Modell	Ford Transit
Fahrzeugtyp	2,2l TDCi Dieselmotor
Motorleistung	114 kW/155 PS
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Start-Stopp-System • ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) • ESP mit Traktionskontrolle • Sicherheits-Bremsassistent • Berganfahrassistent • Hochleistungs-AGM-Batterien mit Trennrelais, 220 V Generator
Radstand	3665 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	3500 kg



Die Beleuchtung im Innenraum kann auf beruhigendes Traumalicht umgeschaltet werden.



Der Umkleidebereich mit Vorhang schützt die Privatsphäre der Patienten.



Die verschiebbare Patientenliege ermöglicht dem Behandelnden unversperrten Zugang zum Patienten. Energiesparende LED-Lampen und Arztspots sorgen für perfekte Ausleuchtung und optimale Behandlungsbedingungen.