



Making vehicles special

# All Terrain Ambulance : Le nouveau WAS 4x4.



# Le nouveau WAS 4x4 : Ambulance tout terrain et hors route. Pour exigences maximales.



## BREVE DESCRIPTION

Equipée d'un système spécial ABS hors route et d'une transmission tout terrain « 4Motion » en option, cet ambulance est opérationnelle sur pratiquement tout terrain. L'aménagement avec une cellule sanitaire spacieuse et un déflecteur de toit prolongé, fabriqué selon une technologie ultra moderne, offre des solutions parfaites pour applications individuelles. Le système de signalisation à LED intégré assure une meilleure visibilité pendant les interventions. Cette technologie à LED hautement efficace a également été appliquée pour l'éclairage intérieur en cellule sanitaire, les projecteurs de travail extérieurs et les feux arrière additionnels, pour offrir ainsi des conditions de travail idéales. Une vue panoramique parfaite est assurée par de larges vitres latérales coulissantes et une caméra de recul avec écran.

## AMENAGEMENT CELLULE

Modèle	WAS 4x4
Dimensions intérieures	Longueur : 2280mm Largeur : 1170mm Hauteur : 1405mm
Portes	Portes arrière à double battant

## EXTERIEUR

Aménagement WAS 4x4 robuste, fabriqué selon procédure WAS VakuTherm®  
Larges vitres coulissantes opacifiées côté droit et gauche  
Feux de pénétration à LED, encastrés dans la calandre  
Montage intégré de la signalisation acoustique  
Marche-pieds arrière escamotable pour un accès facile  
Dispositif de remorquage

## INTERIEUR

Compartiments larges côté droit et gauche  
Rails Airline intégrés dans le sol pour fixer le support brancard  
Support brancard avec compartiment, disponible en plusieurs dimensions  
Siège accompagnant sur paroi de séparation, crash testé selon ECE R14  
Eclairage à LED, avec lampe de secours et éclairage bleu adapté au transport de nuit  
Système d'oxygénothérapie  
Revêtement de sol en PVC, antidérapant et résistant aux désinfectants, très haute résistance à l'abrasion  
Console sur tableau de bord pour recevoir les unités de commandes  
Alimentation en 12V et en 230V  
Technologie de chargement 230V  
Système électrique centralisé 12 et 230V, bien accessible sur la paroi de séparation, côté cabine conducteur  
Pré-équipement pour technologie radio analogique ou numérique  
Pré-équipement pour téléphone mobile  
Caméra de recul avec écran intégré dans rétroviseur  
Climatisation semi-automatique (selon aménagement du véhicule de base)  
Chauffage auxiliaire à eau chaude (selon aménagement du véhicule de base)

## PARTICULARITES

Support de brancard démontable, le véhicule peut ainsi être utilisé en tant que véhicule de transport ou d'alimentation  
Porte-bagages de toit : possibilité de chargement par le sol (en option)  
Plateau universel avec échelle télescopique (en option)  
Protection contre les sous-tensions



Système de support basculant pour un chargement facilement du toit (en se plaçant à côté du véhicule).



Les parois gauches et droites sont dotées de larges compartiments. Le support brancard ou le matériel de transport sont fixés par des rails Airline intégrés dans le sol. Le relevage du siège accompagnant offre encore plus d'espace.



# Le nouveau WAS 4x4 : Une ambulance polyvalente pour tous terrains.

## VEHICULE DE BASE

Modèle	VW Amarok
Type	DoubleCab
Motorisation	132 kW/180 CV
Transmission	4Motion boîte manuelle à 6 vitesses / boîte automatique
Équipement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Châssis extra-haut pour une utilisation hors route</li><li>• Suspension pneumatique additionnelle sur essieu arrière (WAS)</li><li>• Pneumatiques spécial hors routes, 245/65/R17 avec jantes en aluminium</li></ul>
Moteur	Propulsion arrière, transmission intégrale permanente ou embrayable
Empattement	3095 mm
PTAC	3040 kg



Après démontage du support du brancard – en quelques gestes seulement – l'intérieur spacieux peut stocker tout équipement encombrant.



Le plateau intégré pour charges lourdes peut recevoir la civière de relevage, le plan dur ou d'autres outils de sauvetage.



Abaissement du support brancard pour un chargement sécurisé du patient dans le véhicule.

Le concept est exemplaire et peut être appliqué à d'autres types de véhicules.

**WAS France SARL** | 20 avenue des Frères Montgolfier | 69680 Chassieu | France  
Tél. +33(0) 4 78 49 91 67 | Fax +33(0) 4 78 49 98 43 | contact@was.fr | www.was.fr



**Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH** | Lingener Straße 1 | 49835 Wietmarschen, Germany  
Tél. +49 5925 991-100 | Fax +49 5925 991-602 | info@was-vehicles.com | www.was-vehicles.com