

**WAS**<sup>®</sup>

MAKING VEHICLES SPECIAL



Quand confort rime avec  
fonctionnalité :  
**le nouveau WAS 300 ambulance.**

# L'ambulance WAS 300 : bien pensé jusque dans les moindres détails.



## BRÈVE DESCRIPTION

Cette ambulance se distingue par ses surfaces lisses et faciles à nettoyer et son intérieur clairement structuré qui optimise parfaitement l'utilisation de l'espace. Les appareils médicaux sont rangés de manière sûre et hygiénique dans des armoires, pour un ordre maximal et des normes d'hygiène optimales.

Le patient est au centre de l'attention, tandis que la sécurité et l'ergonomie du personnel de secours sont garanties à tout moment. Des solutions de rangement bien pensées aux bons endroits permettent de travailler efficacement sans restreindre la liberté de mouvement. Il en résulte un lieu de travail confortable et fonctionnel qui facilite considérablement les processus. Le véhicule de base Mercedes-Benz Sprinter se distingue par sa construction robuste, son confort de conduite moderne et sa motorisation puissante et économique. Associé à la qualité haut de gamme de l'aménagement WAS, il en résulte une ambulance durable qui allie sécurité, efficacité et confort au plus haut niveau.



## ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

Phares de travail LED tout autour

Système d'alerte intégré à l'avant et à l'arrière dans le design WAS

Feux avant à LED Hänsch Sputnik SL

Système d'alerte de recul Button Blast

Système d'alerte acoustique Hänsch intégré dans la calandre

Capteurs de surveillance intégrés à l'arrière

Système de caméra à 360°

## ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Système de brancard CPS Stollenwerk

Divers compartiments de rangement sur la paroi latérale gauche pour bouteille d'oxygène de 10 l, sacs à dos, Accuvac, matelas à dépression, civière à aubes et autre matériel

Siège à la cloison de séparation

Chaise de transport mobile avec rampe d'accès

Alimentation en oxygène avec diverses prises d'oxygène

Prises 230 V et 12 V

Bus CAN Système électrique central 12 V

Échangeur thermique et climatisation automatique, commandés via un écran tactile central

Compartiment de rangement dans le toit avec éclairage LED dans la cloison

Éclairage intérieur LED avec éclairage de secours et éclairage bleu pour les traumatismes

Support pour perfusion dans le plafond

Ventilateur de toit pour l'aération et la ventilation



# Compact, sûr, fiable :

## La nouvelle ambulance WAS 300.



### CABINE CONDUCTEUR

Système Rescuetrack Convexis pour la navigation et les données patient

Écran pour caméra à 360°

Équipement radio Sepura

Console centrale entre les sièges conducteur et passager

Unité de commande avec boutons éclairés

Système électrique central 12 V, montage derrière le siège conducteur

Système de recharge, montage derrière le siège passager

### VÉHICULE DE BASE

Modèle Mercedes-Benz Sprinter

Puissance moteur 110 kW /150 ch, 4x2

Boîte de vitesses Boîte automatique à 9 rapports

Empattement 3665 mm

Poids total 3500 kg autorisé

### PARTICULARITÉS

Chauffage à air avec diffuseur dans le marchepied de l'entrée latérale

Support pour civière à aubes dans l'armoire du matelas à dépression



Le concept peut être transféré à d'autres types de véhicules. L'équipement est indicatif et peut être adapté en fonction des exigences.



**Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH** | Darwinstr. 11 | 48488 Emsbüren, Allemagne  
Téléphone +49 5903 93201-100 | Fax +49 5903 93201-602 | info@was-vehicules.com | www.was-vehicules.com