

WAS[®]

MAKING VEHICLES SPECIAL



**WAS 900 Incident Response Unit :
une logistique matérielle efficace
lors d'interventions en cas de
catastrophe.**

WAS | 900 INCIDENT RESPONSE VÉHICULE 5,5 T

Le véhicule WAS 900 Incident Response : une organisation optimale en cas d'urgence.



BRÈVE DESCRIPTION

Le véhicule d'intervention WAS 900 HART fait partie d'un concept de flotte de véhicules destiné à la protection civile en Angleterre. En cas d'urgence, le véhicule achemine rapidement et de manière fiable le matériel nécessaire sur le lieu d'intervention. Un système d'étagères spécialement conçu attribue à chaque outil une place définie, de sorte que tout est immédiatement localisable et accessible sans détours. Résultat : des temps de préparation courts et une disponibilité maximale.

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR - PAROI LATÉRALE DROITE

Deux phares de travail

Deux volets roulants sur toute la hauteur, derrière lesquels se trouvent des tiroirs basculants pour le matériel et un espace de rangement dans la partie inférieure

Un volet roulant à mi-hauteur, derrière lequel se trouve un tiroir coulissant pour l'équipement de protection respiratoire

Deux compartiments de rangement sous le plancher pour le chauffage diesel et le compartiment à batterie

Deux prises d'alimentation à éjection automatique (1x 110 V, 1 x 230 V)

Petit volet verrouillable avec coffre à clés

Store Thule Omnistor

Feux de pénétration latéraux Whelen

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR - PAROI LATÉRALE GAUCHE

Deux phares de travail

Deux volets roulants sur toute la hauteur, derrière lesquels se trouvent des tiroirs basculants pour le matériel et un espace de rangement dans la partie inférieure

Un compartiment extérieur avec trappe d'accès sur toute la hauteur et compartiment sous le plancher dans la partie inférieure. Derrière, espace de rangement pour le matériel. Support combiné pour civière à aubes et combiné civière fixé sur la porte

Un compartiment de rangement sous le plancher avec espace de rangement supplémentaire

Store Thule Omnistor

Feux de pénétration latéraux Whelen

AUTRES ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Mât d'éclairage Whelen NightOwl sur le toit

Mât télescopique Whelen avec caméra 360° sur le toit

Caméra avec fonction de vision nocturne et d'imagerie thermique

Gyrophare Whelen à l'arrière

Barre lumineuse Whelen à l'avant du coffre

Deux feux Airport-Lights Whelen sur le toit

Deux phares de travail à l'arrière



ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR - PAROI LATÉRALE DROITE

Bouilloire pour les besoins du personnel

Compartiments de rangement avec façades rabattables pour faciliter le retrait du matériel

Extincteur

Espace de rangement pour deux bouteilles d'air comprimé

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR - PAROI AVANT

Support pour deux bouteilles d'oxygène

Compartiment radio verrouillable avec rangement pour la radio et la technologie CCTV

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR - PAROI LATÉRALE GAUCHE

Commande pour le mât d'éclairage

Poste de travail avec écran pour la commande du mât de caméra

Écran, également visible depuis l'extérieur du véhicule grâce à un bras pivotant

Compartiments de rangement avec façades rabattables pour faciliter le retrait du matériel

Compartiment de rangement verrouillable pour le matériel technique

Poubelle

Véhicule d'intervention en cas d'incident WAS 900 : pensé dans les moindres détails.



STRUCTURE DE LA CELLULE

Dimensions intérieures : 4 575 x 2 200 x 1 975 mm
(L x l x H)

Portes : portes arrière Angle d'ouverture 90°, 270°

Compartiments de rangement extérieurs : 5 compartiments avec volets roulants, 3 compartiments de rangement sous le plancher, 1 compartiment de rangement avec volet

VÉHICULE DE BASE

Modèle	MAN TGE 4x2
Puissance moteur	120 kW /163 ch, 4x2
Boîte de vitesses	Automatique
Empattement	4490 mm
Poids total autorisé	5500 kg



Le concept est transposable à d'autres types de véhicules. L'équipement est donné à titre d'exemple et peut être adapté en fonction des besoins.



Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH | Darwinstr. 11 | 48488 Emsbüren, Allemagne
Téléphone +49 5903 93201-100 | Fax +49 5903 93201-602 | info@was-vehicules.com | www.was-vehicules.com